

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Липецк (4742)52-20-81  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rational.nt-rt.ru/> || [rnz@nt-rt.ru](mailto:rnz@nt-rt.ru)

## Запчасти Rational AG (Рациональ)



**Запчасти** и комплектующие для всех моделей пароконвектоматов **RATIONAL**. Безусловно, интенсивная эксплуатация техники на производстве требует регулярного сервисного обслуживания и периодической замены износившихся комплектующих.

### Запчасти и их характеристики:

Помпа Rational 56.00.185 (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Рамка лампы освещения Rational 40.00.091

Термокерн Rational 40.02.100P (SCC 201/202)

Помпа Rational 56.00.153P (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Уплотнение двери Rational 20.01.800P/20.02.550P

Элемент нагревательный бойлера Rational 87.01.012 (9000W, 230/400V, L=190мм, фланец 82x82мм)

Помпа Rational 56.00.153 (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Скобка пружинная замка двери Rational 24.02.761

Элемент нагревательный бойлера Rational 44.01.333 (9000W, 230/400V, L=190мм, фланец 82x82мм)

Фильтр воздушный Rational 16.01.662

Уплотнение резьбовой муфты Rational 5110.1024

Уплотнение двери Rational 20.00.394P (SCC-СМ 61, 470x500мм)

Помпа сливная Rational 44.00.207P

Уплотнение для тележки Rational 24.00.700

Рамка лампы освещения Rational 40.00.096 (в сборе со стеклом, #SCC 61-202)

Помпа Rational 56.00.185 (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Скобка пружинная замка двери Rational 24.02.761

Замок двери Rational 8474.1410

Скоба пружинная замка двери Rational 24.01.100 (SCC 61-102)

Уплотнение стеклянной панели Rational 24.00.187

Уплотнение двери Rational 20.00.398P

Помпа Rational 56.00.153 (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Элемент нагревательный бойлера Rational 44.01.333 (9000W, 230/400V, L=190мм, фланец 82x82мм)

Уплотнение двери Rational 20.00.396P (SCC-СМ 101, 470x760мм)

Уплотнение двери Rational 20.00.396P (SCC-СМ 101, 470x760мм)

Уплотнение двери Rational 20.01.800P/20.02.550P

Помпа Rational 56.00.185 (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Помпа Rational 56.00.153 (100W, 230V, вход Ø24мм, выход Ø24мм)

Уплотнение стеклянной панели Rational 24.00.187

Скоба пружинная замка двери Rational 24.00.506 (SCC 61-102)

Уплотнение резьбовой муфты Rational 5110.1024

Скобка пружинная замка двери Rational 24.02.761

Элемент нагревательный бойлера Rational 44.01.332 (9000W, 230/400V, L=190мм, фланец 82x82мм)

Элемент нагревательный бойлера Rational 44.01.333 (9000W, 230/400V, L=190мм, фланец 82x82мм)

Уплотнение резьбовой муфты Rational 5110.1024

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://rational.nt-rt.ru/> || [rnz@nt-rt.ru](mailto:rnz@nt-rt.ru)